

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ KG01B



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ασύρματος πομποδέκτης 4 καναλιών με 2 χειριστήρια :

- Τάση τροφοδοσίας: 6–48VDC
- Συχνότητα λήψης δέκτη: 433,92 MHz
- Λειτουργία: μπουτόν, διακόπτη και interlock

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1) Επαναφορά – Διαγραφή τηλεχειριστηρίων.

Για να διαγράψουμε και να επαναφέρουμε τον τηλεχειρισμό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέζουμε το πλήκτρο που βρίσκεται επάνω στον δέκτη 8 φορές. Θα ακουστεί ένας διακεκομμένος ήχος επιβεβαίωσης.

2) Στιγμιαία λειτουργία – Button.

Πιέζουμε το πλήκτρο προγραμματισμού στο δέκτη **μια φορά**. Έπειτα πιέζουμε το πλήκτρο A στο τηλεχειριστήριο. Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης από το δέκτη.

3) Λειτουργία διακόπτη – Αυτοσυγκράτησης.

Πιέζουμε το πλήκτρο προγραμματισμού στον δέκτη 2 φορές. Έπειτα πιέζουμε το πλήκτρο A στο τηλεχειριστήριο. Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης από τον δέκτη.

4) Λειτουργία Intelock.

Η διαδικασία interlock επιτρέπει να είναι ενεργό μόνο ένα κανάλι στον τηλεχειρισμό, ανάλογα με το ποιο θα ενεργοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο. Πιέζουμε το πλήκτρο προγραμματισμού στον δέκτη 3 φορές. Έπειτα πιέζουμε το πλήκτρο A στο τηλεχειριστήριο. Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης από τον δέκτη.

Προσοχή! Όταν ενεργοποιηθεί οποιοδήποτε κανάλι για πρώτη φορά, παραμένει ενεργό μέχρι να χαθεί η τροφοδοσία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INTERLOCK				
ΠΛΗΚΤΡΟ	ΚΑΝΑΛΙ A	ΚΑΝΑΛΙ B	ΚΑΝΑΛΙ C	ΚΑΝΑΛΙ D
A	ON	OFF	OFF	OFF
B	OFF	ON	OFF	OFF
C	OFF	OFF	ON	OFF
D	OFF	OFF	OFF	ON

Η σειρά των καναλιών στον τηλεχειρισμό είναι όπως φαίνεται στην εικόνα.

Προσοχή στην πολικότητα της τροφοδοσίας.

