

goobay®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



93256
51277

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε το εγχειρίδιο όλο και προσεκτικά. Είναι μέρος του προϊόντος και περιλαμβάνει σημαντικές συμβουλές για τη σωστή εφαρμογή και χρήση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε περίπτωση που το δώσετε σε κάποιο άλλο άτομο και για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή και λειτουργία:

Με τους εύρηστους, ψηφιακούς χρονοδιακόπτες 51277 και 93256, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις συσκευές σας προγραμματίζοντάς τις ξεχωριστά.

Προβλεπόμενη χρήση:

Τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται μόνο για εσωτερικούς χώρους. Άλλη χρήση εκτός από αυτήν που περιγράφεται, δεν επιτρέπεται, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους όπως για παράδειγμα ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.

Σημειώσεις για την ασφάλεια:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε και προσέχετε τις οδηγίες ασφαλείας πλήρως και λεπτομερώς. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τάση 230V AC ~ .
- Η συνολική ισχύς των συνδεδεμένων συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3500 watts.
- Το προϊόν σας και τα αξεσουάρ του δεν είναι παιχνίδια και τα παιδιά δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως, γιατί περιέχει εύφραυστα, μικρά και πόσιμα κομμάτια τα οποία μπορούν να τραυματίσουν άτομα από λανθασμένη χρήση!
- Αφαιρέστε και απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας, γιατί υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να χτυπήσουν. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος της κατάποσης και εισπνοής χρωμάτων και μονωτικών υλικών.
- Μη εκθέτετε το προϊόν σε νερό, υπερβολική ζέστη, ψυχρότητα ή άμεση έκθεση στον ήλιο.
- Επιπλέον αποφύγετε δονήσεις, μηχανικές, μαγνητικές και ηλεκτρο-μαγνητικές επιδράσεις, καθώς και υγρά ή σκόνη.
- Αν ελαττώματα, μηχανικές βλάβες, διαταραχές ή άλλα προβλήματα συμβούν, τα οποία δεν είναι επιλύσιμα με αυτό το εγχειρίδιο, να επιστρέψετε τη συσκευή αμέσως στο κατάστημα και να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για ερωτήσεις, επισκευή ή αλλαγή, όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εγγύηση και Ευθύνη».
- Παρακαλούμε δώστε προσοχή τους όρους χρήσης στο κεφάλαιο «προβλεπόμενη χρήση».
- Το προϊόν δεν πρέπει να αλλάξει, ανακατασκευαστεί ή τροποποιηθεί με άλλους τρόπους. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα, εκτός από την αλλαγή της μπαταρίας, όπως περιγράφεται.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό, κλπ.
- Ηλεκτρικά σίδερα, θερμαντήρες ακτινοβολίας και παρόμοιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται με χρονοδιακόπτες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη με τέτοιες συσκευές, καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, και μην το χρησιμοποιείτε χωρίς επίβλεψη.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χρονοδιακόπτες σε σειρά.
- Συνδέστε το προϊόν μόνο σε εύκολα προσβάσιμες πρίζες, για να είστε σε θέση να τις αποσυνδέσετε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης!

Λειτουργίες:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. 10 ON / OFF προγράμματα με βήματα ανά 1 λεπτό
2. MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF Δυνατότητα επιλογής
3. Επιλογή λειτουργίας 12/24 ώρες
4. Διαθέσιμη λειτουργία θερινής ώρας
5. Τυχαία λειτουργία με μια τυχαία αύξηση ανά 0-30 λεπτά μεταξύ 18:00 μ.μ. και 6:00 π.μ..
6. 16 συνδυασμοί ημέρας ή μπλοκ των διαθέσιμων ημερών

ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. Συνδέστε το χρονοδιακόπτη σε μια κανονική 230V ~ πρίζα. Αφήστε το για περίπου 12 ώρες για να φορτίσετε την μπαταρία εντελώς.
2. Καταργήστε όλες τις τρέχουσες πληροφορίες πατώντας το πλήκτρο MASTER CLEAR με ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα στυλό ή μολύβι μετά τη φόρτιση.
3. Ο χρονοδιακόπτης είναι τώρα έτοιμος να χρησιμοποιηθεί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ:



- a. MASTER CLEAR: Διαγράφει όλα τα δεδομένα στη μνήμη, συμπεριλαμβανομένων την τρέχουσα ώρα και όλα τα προγράμματα
- b. RANDOM: Ορισμός ή ακύρωση τυχαίας συνάρτησης
- c. CLOCK: Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα σε συνδυασμό με τα κουμπιά εβδομάδας, ώρας, λεπτό. Επιλέξτε 12/24 ώρη λειτουργία σε συνδυασμό με το πλήκτρο TIMER. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία θερινής ώρας σε συνδυασμό με το πλήκτρο ON / AUTO / OFF.
- h. MINUTE: Ρύθμιση λεπτών σε συνδυασμό με το κουμπί CLOCK ή TIMER.
- i. RST/RCL: Επαναφορά / παράκαμψη προγράμματος ή ανάκληση όσων έχουν παρακαμφθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ:

1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί CLOCK. Ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί WEEK μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ημέρα. Συνεχίστε πατώντας το κουμπί HOUR ή MINUTE μέχρι να εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα ή λεπτό. Κατά τη ρύθμιση, τα πλήκτρα WEEK, HOUR ή MINUTE μπορούν να κρατηθούν πατημένα για γρήγορη προς τα εμπρός καταμέτρηση.
2. Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Η ημέρα και η ώρα έχει ρυθμιστεί.
3. Για να επαναφέρετε την σωστή ώρα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

12/24 ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Πατήστε CLOCK και TIMER ταυτόχρονα για να μετατρέψετε την εμφάνιση της ώρας μεταξύ 12 και 24 ώρες.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. Πατήστε CLOCK και ON / AUTO / OFF ταυτόχρονα. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το SUMMER. Το ρολόι προχωράει 1 ώρα.
2. Για να επιστρέψετε σε χειμερινή ρύθμιση, πατήστε ξανά τα δύο πλήκτρα. Το ρολόι κινείται προς τα πίσω 1 ώρα. Το SUMMER εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

10 διαφορετικές ρυθμίσεις προγραμμάτων ON / OFF με βήματα ανά 1 λεπτό είναι διαθέσιμα. Κατά την επαλήθευση των προγραμμάτων σας, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δεν επικαλύπτονται, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή μπλοκ. Εάν υπάρχουν ρυθμίσεις του προγράμματος που παραλείπονται, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του χρόνου, όχι από τον αριθμό προγράμματος. τα προγράμματα OFF έχουν προτεραιότητα από τα προγράμματα ON.

1. Πατήστε το κουμπί TIMER και αφήστε το. Στην οθόνη εμφανίζεται ON_1. Η πρώτη ρύθμιση ON μπορεί να γίνει τώρα.
2. Πατήστε το κουμπί WEEK για να ρυθμίσετε την ημέρα ή το μπλοκ των ημερών. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το κουμπί HOUR και MINUTE.
3. Πιέστε το κουμπί TIMER για να τελειώσετε την πρώτη ON λειτουργία και να εισέλθετε στην πρώτη OFF. Στην οθόνη εμφανίζεται OFF_1. Με την επανάληψη του βήματος 2 ρυθμίστε την πρώτη ρύθμιση OFF.
4. Πιέστε το κουμπί TIMER για να τελειώσετε την πρώτη ρύθμιση OFF. Μπείτε στη 2η ON ρύθμιση και επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί TIMER και κρατήστε για να εισάγετε γρήγορα ρυθμίσεις. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί CLOCK. Το χρονόμετρο είναι έτοιμο για λειτουργία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ενεργοποίηση On στις 17:15 και απενεργοποίηση OFF στις 22:30 καθημερινά

- a. Πατήστε TIMER μία φορά και αφήστε το. Στην οθόνη εμφανίζεται ON_1
- b. Πατήστε WEEK μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές LCD MO , TU , WE , TH , FR , SA , SU.
- c. Πιέστε HOUR μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 5:00 ή 17:00
- d. Πατήστε MINUTE μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 5:15 ή 17:15
- e. Πατήστε το πλήκτρο TIMER πάλι και αφήστε το. Στην οθόνη εμφανίζεται OFF_1
- f. Επαναλάβετε τα βήματα c. και d. μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 10:30 ή 22:30. Κρατήστε τα πλήκτρα WEEK, HOUR ή MINUTE για γρήγορες ρυθμίσεις.

MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF ΡΥΘΜΙΣΗ:

Οι τρόποι λειτουργίας δεν μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων του προγράμματος.

1. Πατήστε το κουμπί ON / AUTO / OFF για να αναστρέψετε τις τρεις λειτουργίες με τη σειρά
2. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελούνται μόνο στη λειτουργία AUTO. Όταν έχει επιλεγεί το AUTO, ο

χρονοδιακόπτης λειτουργεί όπως στα προγράμματα. Στην επιλογή MANUAL ON ή MANUAL OFF όλα τα προγράμματα αγνοούνται και ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία MANUAL ON, η ισχύς εξόδου είναι πάντα ON. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία MANUAL OFF, η ισχύς εξόδου είναι μόνιμα σβηστή.

3. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από MANUAL ON σε AUTO, το χρονόμετρο θα κρατήσει τη ρύθμιση MANUAL ON μέχρι την επόμενη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

ΤΥΧΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. Πατήστε το πλήκτρο RANDOM. Στην οθόνη εμφανίζεται το RANDOM. Η ΤΥΧΑΙΑ λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
2. Η τυχαία λειτουργία ενεργοποιεί τα προγράμματα με ON-ρυθμίσεις μετά τις 18:30 και πριν από 06:00 π.μ. μεταξύ 10 και 31 λεπτών νωρίτερα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Το πρόγραμμα 1 ενεργοποιείται στις 19:00 και απενεργοποιείται στις 20:00. Ο χρονοδιακόπτης είναι σε λειτουργία AUTO. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία RANDOM η ώρα ενεργοποίησης κυμαίνεται μεταξύ 18:29 - 18:50. Η απενεργοποίηση θα είναι 1 ώρα μετά την ενεργοποίηση σε αυτή την περίπτωση.

3. Πιέστε το πλήκτρο RANDOM ξανά για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία. Η τυχαία λειτουργία δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια ρυθμίσεις του προγράμματος.

Φροντίδα, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά:

- Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση. Έτσι, ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα.
- Καθαρίστε το προϊόν μόνο με ένα στεγνό πανί. Να είστε προσεκτικοί με τον καθαρισμό για να αποφύγετε τις γρατσουνιές. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού, χημικά ή νερό, γιατί αυτό μπορεί να διαβρώσει το πλαστικό υλικό και να προκαλέσει βραχυκυκλώματα.
- Παρακαλούμε να αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό και καλά κλεισμένο χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία για να αποφύγετε τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.