

A E G

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



DRR 4107

Γενικές Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και κρατείστε τις μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό την αυθεντική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε του και αυτές τις οδηγίες.

- Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.
- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.
- Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.
- Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας κρατείστε τις εσωτερικές συσκευασίες (πλαστικά κουτιά, σακούλες κλπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προειδοποίηση! Μην αφήνεται μικρά παιδιά να παίζουν με τις ζελατίνες, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

- Για να προστατέψετε παιδιά και άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν χρησιμοποιείται από αυτά χωρίς επίβλεψη. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) που έχουν μειωμένες φυσικές, σωματικές και νοητικές ικανότητες και/ή δεν έχουν εμπειρία στη χρήση παρόμοιων συσκευών, εκτός κι αν γίνεται υπό την επίβλεψη κάποιο υπεύθυνου για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν την συσκευή πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, για να γίνει σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια σας τονίζονται ιδιαίτέρως. Είναι πολύ σημαντικό να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να αποφεύγετε ατυχήματα και τυχόν ζημιές στην συσκευή:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό σας προειδοποιεί για κινδύνους σοβαρού τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους βλάβης στη συσκευή ή σε άλλα εξαρτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει οδηγίες και πληροφορίες.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων

- 1 Τηλεσκοπική Κεραία
- 2 Θύρα Ακουστικών/Μεγαφώνου
- 3 Οθόνη LCD display
- 4 Διακόπτης απενεργοποίησης/ρύθμισης ήχου
- 5 Μπαταριοθήκη
- 6 Κλιπ ζώνης
- 7 Κουμπί ανίχνευσης σταθμών (SCAN)
- 8 Κουμπί επαναφοράς συχνότητας (RESET)
- 9 Κουμπί ρύθμισης λεπτών (MINUTE)
- 10 Κουμπί ρύθμισης ωρών (HOUR)
- 11 Κουμπί ρύθμισης χρόνου (SET)
- 12 Μεγάφωνο
- 13 Υποστήριξη

Πριν την χρήση της συσκευής / Εισαγωγή

Τοποθέτηση των μπαταριών (δεν συμπεριλαμβάνονται)

>Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας, στο πίσω μέρος της συσκευής.

>Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου 1.5 V R03 ή AAA.Σιγουρευτείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει σωστά σύμφωνα με την πολικότητα. (κοιτάξτε στο κάτω μέρος της μπαταριοθήκης).

>Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθούν οι μπαταρίες, για να αποφευχθούν διαρροές.

>Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαζί διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούριες μαζί με παλιές.

>Κλείστε το καπάκι των μπαταριών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην εκθέσετε τις μπαταρίες σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή ηλιακό φως. Ποτέ μην τις πετάξετε σε φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Ρύθμιση του χρόνου, σε κατάσταση αναμονής (Standby)

Ώρες: Πατήστε το κουμπί ρύθμισης (11) και το κουμπί ρύθμισης ωρών (10) ταυτόχρονα.

Λεπτά: Πατήστε το κουμπί ρύθμισης (11) και το κουμπί ρύθμισης λεπτών (9) ταυτόχρονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ράδιο προσφέρει 12-ωρη απεικόνιση το ενδεικτικό „PM“ προσδιορίζει το χρόνο μετά της 12 το μεσημέρι.

Θύρα ακουστικών (2)

Χρησιμοποιείτε ακουστικά που συνδέονται με βύσμα στέρεο 3.5 mm, τοποθετώντας το στην ειδική θύρα υποδοχής.

Ακούγοντας ραδιόφωνο

1. Ρυθμίστε το επιλογή έντασης ήχου (4) έως ότου η συχνότητα εμφανισθεί στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ανίχνευσης σταθμών (SCAN) (7) επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε.
3. Εάν φτάσετε στο τέλος του υποστηριζόμενου εύρους συχνοτήτων, η διαδικασία ανίχνευσης σταθμών σταματάει. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμών ξανά από την αρχή, πιέστε το κουμπί επαναφοράς RESET (8).
4. Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί από τον ειδικό διακόπτη (4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν συνδέσετε ηχεία στη συσκευή, τραβήξτε την κεραία για να βελτιώσετε την λήψη.

Απενεργοποιώντας την συσκευή

Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (έντασης ήχου) στη θέση „OFF“. Στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα.

Καθαρισμός

>Καθαρίστε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα μαλακό στεγνό πανί.

>Εάν χρειάζεται νερό για να καθαρίσει, μουσκέψτε ελαφρώς ένα πανί, αλλά φροντίστε να μην είναι βρεγμένο.

>Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ελαφρά καθαριστικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

>Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά! Μπορεί να βλάψουν την συσκευή!

>Σιγουρευτείτε ότι δεν θα διεισδύσει στο εσωτερικό της συσκευής, νερό ή υγρασία!

>Μετά τον καθαρισμό στεγνώστε την καλά με ένα στεγνό μαλακό πανί!

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, όπως τις οδηγίες για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την χαμηλή τάση και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις νεώτερες οδηγίες ασφαλείας.

Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση!

Εγγύηση

Η συσκευή αυτή διαθέτει εγγύηση διάρκειας 24 μηνών, ξεκινώντας από την ημέρα αγοράς (απόδειξη αγοράς). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ελαττωματική λειτουργία, βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων της, επισκευάζεται δωρεάν ή εάν δεν είναι δυνατό, γίνεται αντικατάσταση με καινούρια. Οι οποιοσδήποτε επισκευές κατά τη διάρκεια της εγγύησης δεν αυξάνουν την διάρκεια της και σε περίπτωση αντικατάστασης δεν προσφέρεται καινούρια εγγύηση!

Μαζί με τη απόδειξη αγοράς θα λάβετε κι ένα αποδεικτικό εγγύησης. Χωρίς την απόδειξη αγοράς δεν θα γίνει δωρεάν επισκευή αλλά ούτε και αντικατάσταση της συσκευής.

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα της εγγύησης πρέπει να επιστρέψετε την συσκευή με όλα τα εξαρτήματα της, στην αρχική συσκευασία, μαζί με την απόδειξη αγοράς στον έμπορο από τον οποίο την αγοράσατε.

Η εγγύηση δεν καλύπτει καθαρισμό, συντήρηση ή αντικατάσταση για βλάβες σε αναλώσιμα μέρη ή σε εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε φθορά και έτσι οποιαδήποτε τέτοια εργασία πρέπει να πληρωθεί!

Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση που γίνει επέμβαση στη συσκευή από κάποιο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Μετά τη λήξη της εγγύησης

Μετά τη λήξη της εγγύησης, είναι δυνατό να ζητήσετε επισκευή ή συντήρηση, επί πληρωμή, από τον αντίστοιχο έμπορο που αγοράσατε τη συσκευή.

