

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-628

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου με την εισαγωγή κωδικού

1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.
2. Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας ALPIN μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0252, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 0253 κλπ.
3. Πιέστε το κουμπί S χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός μολυβιού, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό (για παράδειγμα 0252). Το τηλεχειριστήριο έχει δεχτεί τον κωδικό.
4. Πιέστε ένα από τα λειτουργικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου στοχεύοντας στο κλιματιστικό σας και ελέγξετε αν αυτό ανταποκρίνεται στις εντολές. Αν όχι δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό που αναφέρεται για το κατασκευαστή του κλιματιστικού σας στον πίνακα κωδικών.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

1. Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί S

για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκτός από το SELECT).

3. **Σημείωση:** Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.

Λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά I,COOL & I HEAT

Τους καλοκαιρινούς μήνες πιέστε το κουμπί I COOL και το κλιματιστικό σας θα γυρίσει άμεσα σε λειτουργία ψύξης. Αντίστροφα τους χειμερινούς πιέστε το κουμπί I HEAT για να γυρίσει το κλιματιστικό σας σε λειτουργία θέρμανσης.

Και στις δύο περιπτώσεις η συσκευή θα επιλέγει μια ιδανική θερμοκρασία και θα λειτουργεί η κυκλοφορία αέρα. Ταυτόχρονα μπορείτε να μεταβάλετε την θερμοκρασία με τα κουμπιά Temp + / Temp - .

Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε το κουμπί CLOCK.
2. Χρησιμοποιώντας κουμπιά Time + και Time - για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Πιέστε το κουμπί CLOCK άλλη μια φορά για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας και να ολοκληρωθεί η ρύθμιση (αν δεν πιέσετε το κουμπί η ρύθμιση θα σωθεί αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα).

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σαν χρονοδιακόπτη αρκεί να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού.

Πιέστε το κουμπί TIMER ON (για να ορίσετε την ώρα που θα ανάψει το κλιματιστικό) η ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TIME + και TIME – για να ορίσετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

Πιέστε το κουμπί TIMER OFF (για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό) η ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TIME + και TIME – για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

Σημείωση

Για να ακυρώσετε τις λειτουργίες Timer ON/OFF αρκεί να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί δυο φορές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα υπερύθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές.

2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.

3. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αχνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.

KT-628

2000 In 1

Universal A/C Remote Control

| Brand | Model Code |
|------------|--|
| ALPIN | 0252, 0253, 0764, 1277, 1789 |
| AUCMA | 0288-0296, 0462, 1313, 1998 |
| AUX | 0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0812, 1987 |
| BANSHEN | 0264, 1288, 1800 |
| BOERKA | 0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972 |
| CARRIER | 0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565 |
| CHANGHONG | 0301-0308, 0813, 1843 |
| CHIGAO | 0379-0382, 0489, 0515, 1403, 1916 |
| CHOFU | 0184-0187, 1209, 1723 |
| CHUNLAN | 0345-0350, 0450, 0453, 1373 |
| CORONA | 0155-0163, 0459, 1180, 1995 |
| CONROWA | 0377, 1401, 1913 |
| CONSUL | 0463, 0975 |
| DAEWOO | 0203-0209, 0406, 0715, 1942 |
| DAIKIN | 0171-0183, 0566, 0577, 0583, 0685, 1707 |
| DOCTOR | 0221, 0449, 1245, 1985 |
| DONGBAO | 0355-0361, 1385, 1891 |
| DONGXINBAO | 0413, 0925, 1654 |
| Electrolux | 0216-0220, 0569, 1245, 1752 |
| FEDDERS | 0498, 0499, 0528 |
| FRESTECH | 0277, 0519, 0520, 0789 |
| FUJITSU | 0127-0137, 0464, 0552-0554, 1152 |
| FUNAI | 0430, 0481, 1505, 1966 |
| GALANZ | 0371, 0372, 0521, 0883, 1908 |
| General | 0128-0136, 0639, 0976, 1161 |
| GUQIAO | 0244, 0291, 1268, 1827 |
| GLEE | 0398, 0399, 0910, 1935 |
| GOLDSTAR | 0201, 0466-0469, 0979, 1737 |
| GREE | 0309-0316, 0482, 0512, 0513 |
| HAIER | 0266-0272, 0453-0455, 0778 |
| HISENSE | 0332-0335, 0517, 0847, 1359, 1868 |
| HITACHI | 0118-0126, 0630, 1145 |
| HUABAO | 0336-0344, 1360, 1878 |
| HUAKE | 0408, 0920, 1944 |
| HUAMEI | 0402, 0460-0465, 1426, 1999 |
| HUALING | 0317-0325, 0452, 0964 |
| HUIFENG | 0370, 0882 |
| HUIKANG | 0368, 0441-0443, 1392, 1979 |
| HYUNDAI | 0202, 0433, 0480, 1226, 1969 |
| JDC | 0373, 0440, 0952, 1909 |
| JIANGNAN | 0432, 1456 |
| JINDA | 0414, 0926, 1950 |
| JINSONG | 0389-0391, 0446-0448, 1984 |
| JOHSON | 0245, 0492, 1269, 1516 |
| KANGLI | 0374, 0375, 1399, 1910 |
| KELON | 0282-0287, 0473, 0485-0488 |
| KLIMATAIR | 0225, 0226, 0452, 0737, 1761 |
| KOLIN | 0416-0418, 1441, 1952 |
| KONKA | 0397, 0457-0459, 1933 |
| LG | 0197-0200, 0514, 1026, 1733 |
| LIANGYU | 0233, 0451, 0745, 1257 |

| Brand | Model Code |
|-----------------------|--|
| LITTLE DUCK | 0015-0020, 0530, 1043 |
| LOREN-SEBO | 0255, 0471, 0472, 0767 |
| MACQUAY | 0234-0237, 0465, 0746, 1773 |
| MICOM | 0415, 0927, 1951 |
| MIDEA | 0260-0265, 0526, 1289, 1976 |
| mitsubishi | 0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1502 |
| NORITZ | 0431, 1455 |
| PANASONIC National | 0138-0154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507 |
| PANDA | 0378, 0890 |
| PHILCO | 0210, 0211, 0487, 0488, 1746 |
| PROTON | 0421-0423, 0933, 1958 |
| RAYBO | 0362-0367, 1386, 1898 |
| ROWA | 0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1393 |
| Sabro | 0435, 0506-0508, 1018, 1971 |
| SAIJO DENKI | 0212-0215, 0724, 1750 |
| SAMPO | 0424-0426, 1448, 1961 |
| SAMSUNG | 0188-0196, 0516, 0518, 0700, 1726 |
| SANYO | 0046-0095, 0529, 0530, 0558, 1582 |
| SASUKI | 0254, 0470, 0766, 1494 |
| SHANGLING | 0384-0388, 0444, 0445, 1980 |
| SHANXING | 0392, 0449, 1416, 1985 |
| SHARP | 0096-0106, 0525, 0609, 1640 |
| SHENGFENG | 0376, 0480, 1504, 1912 |
| SHINCO | 0351-0354, 0454-0456, 1887 |
| SHUANGLU | 0376, 0404-0407, 0480, 1941 |
| SHUAIKANG | 0288, 0800 |
| SONGGE | 0428, 0429, 1453, 1964 |
| SOVA | 0409, 0410, 0921, 1434 |
| SUMMER | 0427, 1451 |
| SUNDURG | 0257, 0505, 1017, 1793 |
| SWAN | 0434, 0477, 0516, 0524, 0946 |
| TADIRAN | 0246-0251, 0758, 1275 |
| TATUNG | 0419, 0420, 0932, 1955 |
| TCL | 0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 1305 |
| TECO | 0256, 0473-0475, 1792 |
| TIANDI | 0415, 1439 |
| TOSHIBA | 0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001, 1643 |
| TRANE | 0227-0232, 0739, 1768 |
| UNI-AIR | 0222-0224, 0450, 0734, 1986 |
| Wan bao | 0138-0152, 0666, 0995, 1177 |
| WEILI | 0393-0396, 0907, 1420, 1929 |
| Whirlpool | 0164-0170, 0502, 0677, 1760 |
| WINIA | 0481, 0550, 0993 |
| XILENG | 0411, 0412, 0924, 1947 |
| XINLE | 0400, 0401, 0913, 1425, 1936 |
| YANGZI (YAIR) | 0403, 0915 |
| YINYAN | 0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838 |
| YORK | 0107, 0238-0243, 0573, 0750, 1266 |
| Zhen bao | 0129-0137, 1151, 1488, 1664 |