

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου με την εισαγωγή κωδικού

Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.

Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUCMA μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 0289 κλπ.

Πιέστε ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά με την ένδειξη S, το κουμπί με την ένδειξη one key θα φωτοβολεί.

Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό (παράδειγμα για τον κωδικό 0288 πρώτα πιέστε το 0 μετά το 2, μετά το 8 και μετά πάλι το 8. Μετά την εισαγωγή του κωδικού αυτός αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή. Σε κανονική λειτουργία τα κουμπιά 1 έως 4 ενεργοποιούν τις διαφορετικές λειτουργίες ροής του αέρα του κλιματιστικού (παράδειγμα πιέζοντας 1 καθορίζεται τον τρόπο λειτουργίας των περσίδων, 2 παλινδρομούν, 3 καθορίζεται την κλίση, 4 την ταχύτητα του ανεμιστήρα κλπ).

Πιέζοντας το κουμπί One Key το κλιματιστικό ενεργοποιείται. Αν δεν ενεργοποιηθεί δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό που να αντιστοιχεί στην μάρκα του κλιματιστικού σας, αν πάλι δεν ενεργοποιηθεί δοκιμάστε τον επόμενο, εωσότου ενεργοποιηθεί.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά S για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκτός από τα S).

Σημείωση: Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.

Αν η παραπάνω διαδικασία γίνει με επιτυχία πιέζοντας το κουμπί One Key το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί. Αν αυτό δεν γίνει επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Κανονική χρήση

Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας απλά στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και πιέστε το κουμπί one key. Το τηλεχειριστήριο έχει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας και καταλαβαίνει αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι. Αν είναι χειμώνας η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 20° C αν είναι καλοκαίρι ρυθμίζεται στους 26° C. Αν θέλετε διαφορετική θερμοκρασία μπορείτε να την ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά temp + & temp -.

Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.

Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252-0253, 0765, 1788	GENERAL	0127-0137, 0464, 1149, 1673
AUCMA	0288-0296, 0482, 1315, 1998	GLEE	0398, 0399, 0910, 1935
AUX	0297-0300, 0451, 1840, 1987	GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737
BANSHEN	0264, 1288, 1800	GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1459	HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	HISENSE	0332-0335, 0517, 1359, 1868
		HITACHI	0118-0126, 0630, 1145
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843	HUABAO	0336-0344, 1360, 1878
CHIGAO	0379-0382, 0515, 1408, 1918	HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999
CHOFU	0184-0187, 1208, 1723	HUALING	0317-0325, 0452, 0964
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373	HUIFENG	0370, 0882
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995	HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979
CONROWA	0377, 0889, 1315	HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0551, 1969
CONSUL	0463, 0975	JDC	0373, 0440, 0952, 1909
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942	JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583	JOHNSON	0345, 0432, 1269, 1516
DOCTOR	0221, 0449, 0961, 1757	KANGLI	0374-0375, 1399, 1910
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891	KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
DONGMBAO	0413, 0925, 1654	KIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0738
Electrolux	0216-0220, 0569, 1246, 1754	KOLIN	0416-0418, 1442, 1952
FEDDERS	0528	KONKA	0397, 0457 -0459, 1995
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 1813	LG	0197-0200, 0514, 0572, 1736
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554	LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1987
FUNAI	0430, 0481, 1966	LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1045
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1908	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472

Brand	Model Code	Brand	Model Code
MACQUAY	0234-0237, 0465, 0747	SHUAKUNG	0288, 0800
MICOM	0415, 0927, 1951	SONGGE	0428-0429, 1453, 1964
MIDEA	0260-0265, 0526, 1920, 1930	SOVA	0409-0410, 0921, 1434
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0968, 0582	SUMMER	0427, 0939
		SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
NORITZ	0431, 0943	SWAN	0434, 0516, 0524, 1970
National PANASONIC	0138-0154, 0483, 0653, 1688	TADIRAN	0246-0251, 0758, 1785
		TATUNG	0419-0420, 1102, 1966
PANDA	0376, 1402	TCL	0273-0281, 0570, 0910, 1305
PHILCO	0210-0211, 0487-0488, 1747	TECO	0256, 0473-0475, 1792
PROTON	0421-0423, 0934	TIANDI	0415, 1439
RAYBO	0362-0367, 0872, 1903	TOSHIBA	0107-0117, 0489, 0561, 0562, 1001
ROWA	0369, 0436-0439, 0527, 0531	TRANE	0227-0232, 0739, 1101, 1766
Sabro	0435, 0506-0508, 1971	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1986
SAUDENKI	0212-0215, 0724, 1750	WANBAO	0138-0154, 0483, 0652, 0995
SAMPO	0424-0426, 1448, 1961	WEILI	0393-0396, 1420, 1932
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 1726	Whirlpool	0184-0170, 0502, 0677, 1706
SANYO	0046-0095, 0529, 0530	WINIA	0481, 1505
SASUKI	0254, 0470, 0765, 1494	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
SHANGUNG	0384-0388, 0444-0445, 1981	XINLE	0400, 0401, 1425, 1936
SHARP	0096-0106, 0525, 0608, 1842	YANGZI(YAR)	0403, 0915
SHENGFEI	0376, 0480, 0888, 1506	YINYAN	0258-0259, 0326-0331, 0838
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1888	YORK	0238-0243, 0751, 1778
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941	ZHEN BAO	0127-0137, 0464, 0512, 1153