

Προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο RD-166

Το τηλεχειριστήριο RD-166 μπορεί να αντιγράψει τέσσερις διαφορετικές εντολές σε τέσσερις διαφορετικές ή ίδιες συχνότητες . Το εύρος συχνοτήτων είναι απο 300 – 868 MHz.

Η συχνότητα εκπομπής αναγνωρίζεται αυτόματα , έτσι αποφεύγεται η χρήση συνχόμετρου για τον συντονισμό .

Το κέλυφος είναι απο ανθεκτικό πλαστικό . Στο εσωτερικό υπάρχει ελαστική ενιαία μεμβράνη η οποία **προσδίδει αδιάβροχες ιδιότητες** . Τα πλήκτρα είναι σχεδιασμένα με χαμηλό προφίλ ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση τους.

Τρόπος αντιγραφής

- 1) Τοποθετούμε το τηλεχειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε σε επίπεδη επιφάνεια μαζί με το RD-166 αντικρυστά , μακριά απο συσκευές που μπορούν να παρεμβάλλουν την διαδικασία αντιγραφής (όπως λαμπτήρες φθορισμού , κινητά τηλέφωνα , Bluetooth , ασύρματες συσκευές κ.α.)
- 2) Στη συνέχεια **κρατάμε πατημένο** ένα απο τα πλήκτρα του RD-166 που θέλουμε να αντιγράψουμε.
- 3) Ταυτόχρονα πατάμε αργά 3 φορές ένα οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο **.(Δεν αφήνουμε το πρώτο πλήκτρο)** .
- 4) Αμέσως μετά πατάμε το πλήκτρο του πρωτότυπου .Μόλις το RD-166 αναγνωρίσει και αντιγράψει το πρωτότυπο αναβοσβήνει 3 φορές.
- 5) Αφήνουμε τα πλήκτρα . Με τον ίδιο τρόπο αντιγράφουμε και τα υπόλοιπα πλήκτρα .

Μερικά πρωτότυπα τηλεχειριστήρια πιθανόν να χρειαστούν λίγο παραπάνω χρόνο για να αναγνωριστούν απο το RD-166

Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο είναι σε καλή κατάσταση , έχει καινούργιες μπαταρίες και δουλεύει κανονικά.