

**Γενικές οδηγίες ασφαλείας**

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κομτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάξετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φιν, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ίδιου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

**Παιδιά**

- Προκειμένου να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία (πλαστικές σακούλες, κομτί, πολυστυρόλιο κ.λ.π.) μακριά τους.

**Προσοχή!** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο αλουμινίου δεδομένου ότι υπάρχει **κίνδυνος ασφυξίας!**

- Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται και ότι παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

**Ειδικές οδηγίες ασφαλείας**

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό και την υγρασία όπως παραδείγματος χάρι το μπάνιο, και πρόσωπα που κάνουν μπάνιο! Υπάρχει

**KINΔYNOΣ για ηλεκτροπληξία!**

**Προσοχή:** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αλλάξετε εξαρτήματα. **Κίνδυνος εγκαύματος!**

- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο λουτρό παρακαλώ αφαιρέστε την από την πρίζα μετά από τη χρήση. Αυτό ισχύει επίσης εάν η συσκευή είναι κλειστή.

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα, τα μαλλιά ή τα χέρια σας μπροστά από το άνοιγμα εισαγωγής αέρα! Η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβη, παρά την προστασία υπερθέρμανση, αν η ροή του αέρα μπλοκαριστεί!
- Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα εισαγωγής αέρα παραμένει χωρίς χνούδι και τρίχες. Κίνδυνος πυρκαγιάς!



- Σαν πρόσθετη προστασία συστήνουμε την εγκατάσταση μιας πρίζας με ένα εκτιμημένο ρεύμα όχι περισσότερο από 30 mA στην καλωδίωση του μπάνιου. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για τις συμβουλές.

**Θέση**

- Γυρίστε τη λαβή προς τα μέσα.
- Ξετυλίστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Τοποθετήστε ένα ακροφύσιο.
- Μπορείτε να στεγνώσετε τα μαλλιά με τη συγκέντρωση της ροής του θερμού αέρα με το ακροφύσιο διαμόρφωσης.
- Η φισούνα είναι η ιδανική λύση για να στεγνώσετε σγουρά μαλλιά, χωρίς να χάσετε τον όγκο.
- Προκειμένου να αντικαταστήσετε το εξάρτημα, αρχικά αφαιρέστε το παλιό εξάρτημα τραβώντας το και στη συνέχεια πιέζοντας το νέο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Συνδέετε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230V/50Hz.

**Καθορισμός του επιπέδου θερμοκρασίας (δεξιός διακόπτης):**

Θέση I: κρύος αέρας

Θέση II: μέση θερμοκρασία για ήπιο στέγνωμα/φορμάρισμα

Θέση III: υψηλή θερμοκρασία για γρήγορο στέγνωμα

**Καθορισμός της επιθυμητής δύναμης αέρα(αριστερός διακόπτης):**

Θέση 0: κλειστό

Θέση I: ήπιο ρεύμα του αέρα

Θέση II: ισχυρό ρεύμα του αέρα

**COOL SHOT (κρύος αέρας) ✨**

Με αυτόν το διακόπτη μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία θέρμανσης.

**Σβήσιμο της συσκευής**

- Μετακινήστε τον αριστερό διακόπτη μετά τη χρήση στη θέση "0" και βγάλτε το φιν από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την μαζέψετε!
- Κρεμάστε τη συσκευή από τον γάντζο.

### Καλώδιο ρεύματος

- Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τυλίγεται χαλαρά.
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή, γιατί με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σπάσιμο του καλωδίου.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας τακτικά για φθορές.



### Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

### Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή βγάλτε την από την πρίζα.
- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα χωρίς πρόσθετες ουσίες.
- **Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθιστεί στο νερό!**

### Σχάρα εισαγωγής αέρα

Παρακαλώ καθαρίστε τη σχάρα από την πλευρά εισαγωγής του αέρα προκειμένου να αποφευχθούν οι υπερβολικές θερμοκρασίες από τη συσσώρευση της θερμότητας.

- Αφαιρέστε οποιαδήποτε βρωμιά υπάρχει. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια λεπτή βούρτσα.
- Στρίψτε τη σχάρα αριστερόστροφα, αφαιρέστε το φίλτρο κοιλίτσικων αέρα και καθαρίστε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Παρακαλώ αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν το επανεισάγετε.
- Σφίξτε τη σχάρα δεξιόστροφα.

### Ανάπτυξη θορύβου

Το επίπεδο υγιούς πίεσης στο αυτί (LpA) μετρήθηκε σύμφωνα με το DIN EN ISO 3744. Επίπεδο πίεσης ήχου που ανιχνεύεται: 77 DB (A) (κανένα όριο)

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια.

Υπό τον όρο των τεχνικών αλλαγών χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

