

ΠΟΝΤΙΚΟΔΙΩΚΤΗΣ PRP-118


Αυτή η συσκευή διώχνει ποντίκια, τρωκτικά και έντομα. Δουλεύει με έντονο μεταβαλλόμενο υπέρηχο που τα απομακρύνει.

Ο υπέρηχος αυτός δεν ενοχλεί τους ανθρώπους και τα κατοικίδια ζώα.

Επίσης δεν παρεμβαίνει στο σήμα της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, συναγερμού και άλλων παρεμφερή συσκευών και δεν δημιουργεί παράσιτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μόλις το εγκαταστήσετε για πρώτη φορά γυρίστε το διακόπτη όλο δεξιά ή όλο αριστερά. Κάθε μήνα ή περίπου στο μήνα να γυρίζετε λίγο το διακόπτη προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πατώντας το πλήκτρο τεστ πριν και μετά την ρύθμιση θα ακούσετε ένα διαφορετικό ήχο. Η απόδοση του παρατηρείται σταδιακά μέρα με τη μέρα. Μέσα σε 4 με 6 εβδομάδες θα έχετε απαλλαγεί από τα ανεπιθύμητα τρωκτικά και έντομα. Μπορείτε να το έχετε σε λειτουργία όλη τη μέρα και νύχτα 24 ώρες.



Μόλις το θέσετε σε λειτουργία θα ανάψει ένα κόκκινο λαμπάκι. Προστατεύει μία περιοχή περίπου 270-320 τετραγωνικά μέτρα που εξαρτάται από τα αντικείμενα εντός της περιοχής αυτής.

Δημιουργεί έναν έντονο ήχο σαν σειρήνα που διώχνει τα τρωκτικά. Αυτόματα μεταβάλλεται ο ήχος έτσι ώστε να μην τον συνηθίσουν τα τρωκτικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Διαστάσεις : 137 x 69 x 83mm

Τροφοδοσία : AC adaptor

Κατανάλωση : 2 Watts

Συχνότητα : 24000Hz-45000Hz (συνεχώς μεταβάλλεται)

Ήχος : 160dB



Μπορείτε να το βάλετε σε κάποια γωνία του δωματίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βάζετε την συσκευή πάνω σε χαλί ή πίσω από έπιπλα γιατί θα απορροφήσουν τον ήχο.

Μην το βάζετε δίπλα στο αυτί για να κάνετε το τσεκ αν δουλεύει.

Δεν χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και να μην έρθει σε επαφή με νερό.