

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΡΟΛΛΟ



### APOLLO RTM-01

Το "RTM-01" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα "Apollo" και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση, μέσω ενός κινητού τηλεφώνου ή μιας απλής τονικής τηλεφωνικής συσκευής.

Η ασφάλεια της επικοινωνίας επιτυγχάνεται με την χρήση των κωδικών που ήδη χρησιμοποιείτε για την όπλιση και αφόπλιση του συναγερμού και η καθοδήγηση - επιβεβαίωση των χειρισμών γίνεται με φωνητικές εντολές.



**NEO  
2008**



Το "RTM-01" σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε από απόσταση, μία σειρά βασικών χειρισμών στο σύστημα συναγερμού, όπως: όπλιση, αφόπλιση, bypass ζωνών και έλεγχο των PGMs.

Επίσης, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος (οπλισμένο, αφοπλισμένο, συναγερμός), για τις ζώνες που έχουν απομονωθεί, καθώς και για την κατάσταση της μπαταρίας, της τροφοδοσίας και των εξόδων (PGM).

Και όλα αυτά ...

 **Με φωνητικά μηνύματα  
στα Ελληνικά**

#### APOLLO RTM-1

Μονάδα τηλεχειρισμού συστήματος συναγερμού μέσω τηλεφώνου

#### ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

(μετά τον ήχο): \*

(μετά το μήνυμα): [Κωδικός χρήστη] #

#### ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έλεγχος κατάστασης συστήματος: 0 #

Έλεγχος κατάστασης οπλισμού: 1 #

Έλεγχος ανοικτών ζωνών: 3 #

Έλεγχος απομονωμένων ζωνών: 4 #

Έλεγχος κατάστασης εξόδων: 6 #

Έλεγχος τελευταίων συμβάντων: 9 #

#### ΕΞΟΔΟΣ (ΛΗΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ): \* \*

(ή αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο)

#### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οπλισμός

(1ο τμήμα): 1 1 (2ο τμήμα): 1 2

Περιμετρικός οπλισμός

(τμήμα 1) \* 1 1 (τμήμα 2) \* 1 2

Αφόπλιση

(1ο τμήμα): 2 1 (2ο τμήμα): 2 2

#### ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ

Απομόνωση ζωνών

1η ζώνη: 4 0 1, 2η: 4 0 2, ...

Επαναφορά απομονωμένων ζωνών

1η ζώνη: 5 0 1, 2η: 5 0 2, ...

#### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ενεργοποίηση εξόδων

έξοδος 1: 7 0 1 έξοδος 2: 7 0 2

Απενεργοποίηση εξόδων

έξοδος 1: 8 0 1 έξοδος 2: 8 0 2



