ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BCC 37

SWITEL
SWISS BRAND

Εγχειρίδιο λειτουργίας
Παρακαλούμε διαβάστε και τηρήστε τις εξής πληροφορίες και να κρατήστε το εγχειρίδιο γύρω σας για μελλοντική αναφορά!

Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού μέσω του καλωδίου!
Τα παιδιά μπορούν να μπλεχτούν στα καλώδια και πνιγούν. Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες της παρακολούθησης του μωρού και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μακριά από μωρά / παιδιά, τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά.
Κίνδυνος έκρηξης!
Να χρησιμοποιείτε μόνο το βύσμα του αντάπτορα που παρέχεται! Να χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που παρέχεται ή αυτή του ίδιου τύπου! Πάντα να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή και μόνο για τη χρήση τους όπως περιγράφηκε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή μπαταρίες με διαφορετικές ιδιότητες ή τάσεις μαζί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή απλές μπαταρίες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
Κίνδυνος ασφυξίας μέσα από μικρά αντικείμενα, συσκευασίες και την προστατευτική μεμβράνη!
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν και τη συσκευασία του!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς μέσω των βυσμάτων του τροφοδοτικού! Το βύσμα του αντάπτορα ρεύματος μπορεί να ζεσταθεί. Ποτέ μην αφήνετε αντικείμενα πάνω στα βύσματα του τροφοδοτικού. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στα βύσματα του τροφοδοτικού δεν εμποδίζεται από έπιπλα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα. Κίνδυνος να γλιστρήσουν λόγω ακατάλληλου καλωδίου! Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε κανείς να μη μπορεί να σκοντάψει σε αυτά! Οι μπαταρίες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον!
Ποτέ μην ανοίγετε, προξενείτε βλάβες ή καταπίνετε μπαταρίες ή να τις αφήσετε να μολύνουν το περιβάλλον. Θα μπορούσαν να περιέχουν τοξικές ουσίες και οικολογικά επιβλαβή βαρέα μέταλλα.

Προτεινόμενη χρήση
Το baby monitor χρησιμεύει για να παρακολουθήσετε ένα μωρό / παιδί σε ένα δωμάτιο. Η μονάδα πομπού, η οποία βρίσκεται κοντά στο παιδί, μεταδίδει θορύβους που γίνονται από το μωρό / παιδί στη μονάδα δέκτη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακούσια χρήση. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ανακατασκευή δεν επιτρέπεται. Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε τις συσκευές και μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή μόνοι σας. Να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλο περιβάλλον Τηρείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς και οδηγίες. Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον καπνό, σκόνη, σε κραδασμούς, τις χημικές ουσίες, Την υγρασία, τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Δέκτης μονάδα
- Μονάδα πομπού
- Μπαταρία
- Αντάπτορα ρεύματος /μονάδα πομπού
- Αντάπτορα ρεύματος /δέκτη
- Εγχειρίδιο λειτουργίας

Λειτουργικά στοιχεία
μονάδα πομπού
1 Ένδειξη λειτουργίας
2 Αντάπτορας πρίζας δέκτη μονάδας
3 Ένδειξη θορύβου
4 Ένδειξη λειτουργίας
5 Ένδειξη υποδοχής
6 Κλιπ ζώνης
7 Θήκη μπαταριών
8 Βύσμα αντάπτορα για σύνδεση στο ρεύμα
9 Αυξήστε την ένταση
10 Μειώστε την ένταση του ήχου
11 On / Off διακόπτης

Τοποθέτηση της μπαταρίας στη μονάδα δέκτη
Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών. Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Ξεκινώντας τη μονάδα πομπού
Συνδέστε το βύσμα του αντάπτορα στην υποδοχή αντάπτορα [2] στη μονάδα πομπού και συνδέστε το στην πρίζα του ρεύματος. ο δείκτης λειτουργίας [1] ανάβει και η συσκευή είναι σε λειτουργία.
Η μονάδα πομπός μεταδίδει επίσης όταν η μονάδα δέκτη δεν είναι σε λειτουργία. Τα σήματα μπορούν να ληφθούν από άλλες μονάδες. Απενεργοποιώντας τη μονάδα πομπού Αποσυνδέστε το βύσμα του αντάπτορα τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος.

Ξεκινώντας τη μονάδα δέκτη
Συνδέστε το βύσμα του αντάπτορα στην υποδοχή αντάπτορα [8] στη μονάδα δέκτη και συνδέστε το στην πρίζα

του ρεύματος. Πατήστε το πλήκτρο [11] για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Η ένδειξη λειτουργίας [4] ανάβει. Εάν η ένδειξη λειτουργίας [4] αναβοσβήνει, η μπαταρία φορτίζεται. Όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη, ο δέκτης μπορεί επίσης να λειτουργήσει χωρίς παροχή ρεύματος.
Η μέγιστη εμβέλεια είναι 300 m, αλλά μπορεί να μειωθεί από εμπόδια όπως τοίχοι κλπ. Εάν η μονάδα δέκτη είναι εκτός του εμβέλειας, ο δείκτης [5] αναβοσβήνει.

Αλλάζοντας την ένταση
Πατήστε το πλήκτρο [9] Αυξήστε την ένταση του ήχου.
Πατήστε το κουμπί [10] Χαμηλώστε την ένταση του ήχου.

Δείκτης θορύβου
Ο δείκτης θορύβου [3] δείχνει την ένταση του θορύβου. Όσο πιο δυνατός ο θόρυβος, τόσο πιο γρήγορα η ένδειξη αναβοσβήνει.

Απενεργοποιώντας τη μονάδας δέκτη
Πατήστε το κουμπί [11] και απενεργοποιείστε τη μονάδα δέκτη.

Αντάπτορας ρεύματος, μονάδα πομπού
Χρησιμοποιώντας τον ενεργειακά αποδοτικό βύσμα αντάπτορα 5E-AD050060-E (είσοδος 100-240 VAC, έξοδος 5 VDC, 600 mA) το μηδέν φορτίο είναι περίπου 0,04 W. Η μέση απόδοση είναι περίπου. 69,5%. η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας είναι περίπου. 1,2 W.

Αντάπτορα ρεύματος, μονάδας δέκτη
Χρησιμοποιώντας το ενεργειακά αποδοτικό βύσμα αντάπτορα 5E-AD050060-E (είσοδος 100-240 VAC, έξοδος 5 VDC, 600 mA) το μηδέν φορτίο είναι περίπου.
0,04 W. Η μέση απόδοση είναι περίπου. 69,5%. η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας είναι περίπου. 1,1 W.

Συντήρηση
Καθαρίστε την επιφάνεια του περιβλήματος με ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί.
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες.

Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.